



ETC製品適合

三菱電機製ETC車載器

EP-7316B(ブラック) 2016.08~	ND-ETC5 / ND-ETC4
EP-7316BRK(ブラック) 2016.08~	EP8310B / EP8310S
EP8312B(ブラック) 2012.05~	EP739B / EP739S
EP8312S(シルバー) 2012.05~	EP738B / EP738S / EP738BH
EP4312B 2012~	EP728B / EP408B
EP7314B(ブラック) 2014.11~	EP737B / EP737S / EP727B / EP407B
EP7311B(ブラック) 2011.11~	EP736B / EP736S / EP726B / EP406B

この組み合わせに対応します

ナビゲーション製品適合

パイオニア製 サイバーナビ

CL900(-M)/CW900(-M)/CZ900(-M)/CW700/CZ700
 CE900AL(-M)/CE900VE(-M)/CE900VO(-M)/CE900NO(-M)/CE900ES(-M)/CE900ST(-M)
 ZH0999LS / VH0999S / ZH0999WS / ZH0999S / ZH0999L / VH0999 / ZH0999W / ZH0999 / ZH0999H / VH0999H / VH0999S / VH0999 / ZH0077W / ZH0077
 ZH0099WH / ZH0099WS / ZH0099H / ZH0099S / ZH0099W / ZH0099 / VH0099H / VH0099S / VH0099 / ZH0077W / ZH0077
 ZH0009HUD / ZH0009CS / ZH0009 / VH0009HUD / VH0009CS / VH0009 / ZH007 / ZH07 / ZH09CS / ZH09 / VH09CS / VH09 / ZH9990 /
 ZH99HUD / ZH99CS / ZH99 / VH99HUD / VH99CS / VH99 / ZH77 / ZH07 / ZH09CS / ZH09 / VH09CS / VH09 / ZH9990 /
 VH9990 / H9990 / ZH9900 / VH9900 / H9900 / ZH9000 / VH9000 / H9000
 ZH099G / ZH099 / ZH990MD / ZH25MD / ZH009G / ZH009 / MRZ007 / MRZ009 / ZH900MD / ZH77MD / ZH990 / ZH9MD
 VH099MDG / VH099MD / VH099G / VH099 / VH009MDG / VH009MD / VH009G / VH009
 XH099 / XH990 / XH9 / XH99 / XH09V / XH009 / XH900 / XH77 / XH07V
 H099 / H990 / H9 / H09 / H009 / H900 / H99 / H07

パイオニア製 楽ナビ・楽ナビ Lite

RL900/RW900/RZ900/RZ700/RZ500/RW300/RZ300
 RL99 / RW99 / RZ99 / RZ77 / RZ66 / RZ55 / RW33 / RZ33 / RZ22 /
 RLO9 / RLO5 / RW09 / RZ09 / RZ07 / RZ06 / RZ06II / RZ05 / RW03 / RZ03 / MRZ02II
 MRZ099W / MRZ099 / MRZ077 / MRZ066 / MRZ009 / MRZ007 / MRZ09II / MRZ07II / MRZ05II / MRZ03II / MRZ09
 MRZ07 / MRZ05 / MRZ99 / MRZ77 / MRZ66 / MRZ90G / MRZ90II / MRZ90 / MRZ85
 HRZ990 / HRZ880 / HRV110G / HRV110 / HRZ900 / HRZ800 / HRV200 / HRV100 / HRZ099 / HRZ088 / HRV022
 HRV011 / HRV002GII / HRZ009GII / HRV002 / HRV002G / HRZ008 / HRZ009
 HRZ009G / DRZ009 / DRV005 / DRV002 / DR001
 HRZ99GII / HRZ99G / HRZ99 / HRZ09 / HRZ88GII / HRZ88G / HRZ88 / HRZ08 / HRZ09K
 DRZ90K / DRZ99 / DRZ09 / DRZ90 / DRZ80
 DRV55 / DRV22 / DR11 / HRV22 / DRV05 / DRV02 / DR01 / DRV50 / DRV20 / K / DR10
 DRV250 / K / DRV220 / K / DR200

接続後の動作について

(下記動作例は、三菱電機ETC/EP-4312B、パイオニア サイバーナビAVIC-ZH07との接続時の動作です。接続する機種によって、異なる場合がありますので、ご注意ください。)

- エンジン始動後、ETCカードの認証結果を音声でETC本体、ナビゲーション側の両方からお知らせします。
- ETC通行ゲートの入口では音声案内がETC本体及びナビゲーション側の両方からあります。ただし道路システムによりナビ側からの音声案内が無い場合もあります。
- ETC通行ゲートの有無にかかわらず出口では音声案内がETC本体及びナビゲーション側の両方からあります。ただし道路システムにより音声案内が無い場合もあります。
- 利用履歴の確認はETC本体(音声案内)、ナビゲーション本体(モニターへの表示)の両方で可能ですが、機種により確認可能事項、履歴表示件数等は異なります。
- ETC本体側の音量を0に設定した場合はナビゲーション側だけの音声案内になります。ただし機種によりETC本体側の音量を0に設定した場合でもETC本体より音声案内、ブザー音が鳴る場合がありますが、これは当社製品を接続する事により起こる症状ではありません。

※ナビゲーション側の音声案内はETC本体側の音声案内より数秒遅れます。