



当社製品AH-13をETC側の拡張ポートとナビゲーション側のETCポートを繋ぐ形で接続して下さい。
三菱電機ETC購入時に同梱されている外部アンテナ、アクセサリ電源はETC取付マニュアルに従い必ず接続してからご使用下さい。

ETC製品適合

三菱電機製ETC車載器

EP-7316B(ブラック) 2016.08~	ND-ETC5 / ND-ETC4
EP-7316BRK(ブラック) 2016.08~	EP8310B / EP8310S
EP8312B(ブラック) 2012.05~	EP739B / EP739S
EP8312S(シルバー) 2012.05~	EP738B / EP738S / EP738BH
EP4312B 2012~	EP728B / EP408B
EP7314B(ブラック) 2014.11~	EP737B / EP737S / EP727B / EP407B
EP7311B(ブラック) 2011.11~	EP736B / EP736S / EP726B / EP406B

ナビゲーション製品適合

パイオニア製 サイバーナビ

2018	AVIC-CL902(-M/XS)	CW902(-M)	CZ902(-M/XS)	CE902シリーズ全機種(2019/6現在)
2017	AVIC-CL901(-M)	CW901(-M)	CZ901(-M)	CE901シリーズ全機種(2019/6現在)
2016	AVIC-CL900(-M)	CW900(-M)	CZ900(-M)	CE900シリーズ全機種(2019/6現在)
2015	AVIC-ZH0999(LS/WS/S/L/W)	VH0999(S)	ZH0777(W)	
2014	AVIC-ZH0099(WH/WS/H/S/W)	VH0099(H/S)	ZH0077(W)	
2013	AVIC-ZH0009(HUD/CS)	VH0009(HUD/CS)	ZH0007	
2012	AVIC-ZH99(HUD/CS)	VH99(HUD/CS)	ZH77	
2011	AVIC-ZH07	ZH09(CS)	VH09(CS)	
2010	AVIC-ZH9990	VH9990	H9990	
2009	AVIC-ZH9900	VH9900	H9900	
2008	AVIC-ZH9000	VH9000	H9000	
2007	AVIC-ZH099(G)	VH099(MDG/MD/G)	XH099	H099
2006	AVIC-ZH009(G)	VH009(MDG/MD/G)	XH009	H009
2005	AVIC-ZH990(MD)	ZH25MD	XH990	H990
2004	AVIC-ZH900MD	XH900	H900	
2003	AVIC-ZH9MD	XH9	H9	
2002	AVIC-ZH77MD	XH99	XH77	H99
2001	AVIC-XH09V	XH07V	H09	H07

この組み合わせに対応します

パイオニア製 楽ナビ・楽ナビ Lite

2019	AVIC-RL910	RW910	RZ910	RL710	RW710	RZ710			
2018	AVIC-RQ902	RL902	RW902	RZ902	RZ702	RW502	RZ502	RW302	RZ302
2017	AVIC-RL901	RW901	RZ901	RZ701	RW501	RZ501	RW301	RZ301	
2016	AVIC-RL900	RW900	RZ900	RZ700	RZ500	RW300	RZ300	RZ06II	
2015	AVIC-RL99	RW99	RZ99	RZ77	RZ66	RZ55	RW33	RZ33	RZ22
2014	AVIC-RL09	RW09	RZ09	RZ07	RZ06	RZ05	RW03	RZ03	MRZ02II
2013	AVIC-MRZ099(W)	MRZ077	MRZ066	MRZ06	MRZ04	MRZ02	MRZ09II		
2012	AVIC-MRZ009	MRZ007	MRZ07II	MRZ05II	MRZ03II	MRZ03			
2011	AVIC-MRZ09	MRZ07	MRZ05						
2010	AVIC-MRZ99	MRZ77	MRZ66	MRZ90G	MRZ90II	MRZ85	HRZ990	HRZ880	HRV110(G)
2009	AVIC-MRZ90	HRZ900	HRZ800	HRV200	HRV100				
2008	AVIC-HRZ099	HRZ088	HRZ009GII	HRV022	HRV011	HRV002GII			
2007	AVIC-HRZ009(G)	HRZ008	HRZ99GII	HRZ88GII	DRZ009	DRV005	DRV002	DR001	HRV002(G)
2006	AVIC-HRZ99(G)	HRZ88(G)	DRZ99	DRV55	DRV22	DR11	HRV22		
2005	AVIC-HRZ09(K)	HRZ08	DRZ09	DRV05	DRV02	DR01			
2004	AVIC-DRZ90(K)	DRZ80	DRV50	DRV20	DR10				
2003	AVIC-DRV250	DRV220	DR200						

接続後の動作について

(下記動作例は、三菱電機ETC/EP-4312B、パイオニア サイバーナビAVIC-ZH07との接続時の動作です。接続する機種によって、異なる場合がありますので、ご注意ください。)

- エンジン始動後、ETCカードの認証結果を音声でETC本体、ナビゲーション側の両方からお知らせします。
- ETC通行ゲートの入口では音声案内がETC本体及びナビゲーション側の両方からあります。ただし道路システムによりナビ側からの音声案内が無い場合もあります。
- ETC通行ゲートの有無にかかわらず出口では音声案内がETC本体及びナビゲーション側の両方からあります。ただし道路システムにより音声案内が無い場合もあります。
- 利用履歴の確認はETC本体(音声案内)、ナビゲーション本体(モニターへの表示)の両方で可能ですが、機種により確認可能事項、履歴表示件数等は異なります。
- ETC本体側の音量をOに設定した場合はナビゲーション側だけの音声案内になります。ただし機種によりETC本体側の音声をOに設定した場合でもETC本体より音声案内、ブザー音が鳴る場合がありますが、これは当社製品を接続する事により起こる症状ではありません。*ナビゲーション側の音声案内はETC本体側の音声案内より数秒遅れます。