

トヨタ 標準装備&メーカーオプション




2015.5現在

車種	ナビタイプ	年式	型式	適合製品	接続ユニット	ユニット位置
RAV4	DVD	H12/5~H17/10	ACA20&21, ZCA25&26	AH-3	TV本体	センターコンソール
	HDD	H17/11~H20/8	ACA31W&36W	AH-3	TV本体	センターコンソール
アイシス	HDD	H21/9~	ZGM10G, 10W, 11G, 11W, 15G, 15W	AH-3	TV本体	センターコンソール
アベンシス (セダン)	DVD	H15/10~H20/12	AZT250, 251, 255	AH-3	TVチューナー	トランクルーム右
アベンシス (ワゴン)	DVD	H15/10~H20/12	AZT250W, 251W, 255W	AH-3	TVチューナー	トランクルーム右
アリオン	DVD	H13/12~H19/5	NZT240, AZT240, ZZT240&245	AH-3	TV本体	センターコンソール
アルテッツァ	CD	H10/11~H13/4	SXE10, GXE10	AH-4	TVチューナー	トランクルーム左
	DVD	H13/5~H17/7	SXE10, GXE10&15	AH-3	TVチューナー	トランクルーム左
アルテッツァジータ	DVD	H13/8~H17/7	SXE10W, GXE10W&15W, JCE10W&15W	AH-3	TVチューナー	トランクルーム右
アレックス	DVD	H14/10~H18/10	NZE121&124, ZZE122&123&124	AH-3	TV本体	センターコンソール
	CD	H16/5~H18/10	NZE121&124, ZZE122&123&124	AH-3	TVチューナー(ディーラーオプション)	*1
イスト	SD	H16/4~H19/7	NCP60&61&65	AH-3	TV本体	センターコンソール
	CD	H16/4~H19/7	NCP60&61&65	AH-3	TVチューナー(ディーラーオプション)	*1
	DVD	H19/8~H22/7	NCP110&115, ZSP110	AH-3	TV本体	センターコンソール
ウィッシュ (リアモニター装着車以外)	DVD	H15/01~H17/9	ANE10&11, ZNE10&14	AH-3	TVチューナー	運転席下
	DVD/HDD	H17/9~H21/4	ANE10&11, ZNE10&14	AH-3	TV本体	センターコンソール
ヴィッツ	SD	H17/2~H17/11	SCP90, NCP91&95	AH-3	TV本体	センターコンソール
	HDD	H17/12~H22/12	SCP90, NCP91&95	AH-3	TV本体	センターコンソール
ウィンドム	CD	H8/8~H11/7	MCV20&21	AH-4	TV本体	センターコンソール
	DVD	H11/8~H13/8	MCV20&21	AH-4	TV本体	センターコンソール
	DVD	H13/9~H16/1	MCV30	AH-3	TV本体	センターコンソール
	DVD	H16/2~H18/2	MCV30	AH-3	TV本体	センターコンソール
ヴェロッサ	DVD	H13/7~H16/4	JZX110, GX110&115	AH-3	TVチューナー	トランクルーム右
オーバ	CD	H12/5~H14/5	ACT10, ZCT10&15	AH-4	TV本体	センターコンソール
	DVD	H14/6~H17/4	ACT10, ZCT10&15	AH-3	TV本体	センターコンソール
	HDD	H18/10~H21/10	NZE151&154, ZRE152&154	AH-3	TVチューナー	トランクルーム右
カムリ	DVD	H11/8~H13/9	MCV21&25, SXV20&25	AH-4	TV本体	センターコンソール
	DVD	H13/7~H18/1	ACV30&35	AH-3	TV本体	センターコンソール
	HDD	H18/2~H20/11	ACV40&45	AH-3	TV本体	センターコンソール
	DVD	H14/9~H18/10	CE121, ZZE122&124, NZE120&121&124	AH-3	TV本体	センターコンソール
カローラ アクシオ	DVD/HDD	H18/10~H20/10	NZE141&144, ZRE142&144	AH-3	TV本体	センターコンソール
カローラ スパシオ	CD	H9/1~H13/5	AE111&115	AH-4	TV本体	センターコンソール
カローラ フィールダー	DVD	H15/4~H19/6	NZE121, ZZE122&124	AH-3	TV本体	センターコンソール
	DVD	H14/9~H16/4	CE121, NZE121&124, ZZE122&123&124	AH-3	TV本体	センターコンソール
カローラ ランクス	HDD	H18/11~H20/10	NZE141&144, ZRE142&144	AH-3	TV本体	センターコンソール
	DVD	H14/9~H18/10	NZE121&124, ZZE122&123&124	AH-3	TV本体	センターコンソール
クラウンアスリート&ロイヤル	CD	H16/4~H18/10	NZE121&124, ZZE122&123&124	AH-3	TVチューナー(ディーラーオプション)	*1
	DVD	H11/9~13/7	JZS171&173&175&179, GS179	AH-4	TVチューナー	トランクルーム右
	DVD	H13/8~H15/11	JZS171&173&175&179, GS179	AH-3	TVチューナー	トランクルーム右
クラウンエステート	DVD/HDD	H15/12~H20/2	GRS180&181&182&183&184	AH-3	TV本体	センターコンソール
	DVD/HDD	H15/12~H20/2	GRS180&181&182&183&184	AH-3	オーディオユニット	センターコンソール
	DVD	H11/12~H13/7	JZS171&173&175, GS171	AH-4	TVチューナー	トランクルーム右
クラウンマジェスタ	DVD	H13/8~H17/11	JZS171&173&175, GS171	AH-3	TVチューナー	トランクルーム右
	DVD	H17/12~H19/6	JZS171&173&175, GS171	AH-3	TVチューナー	トランクルーム右
	DVD	H11/10~H13/7	UZS171&173&175, JZS177	AH-4	TVチューナー	トランクルーム右
クルーガーV	DVD	H13/8~H16/6	UZS171&173&175, JZS177	AH-3	TVチューナー	トランクルーム右
	DVD/HDD	H16/7~H21/3	UZS186&187	AH-3	TV本体	センターコンソール
	DVD/HDD	H16/7~H21/3	UZS186&187	AH-3	オーディオユニット	センターコンソール
クルーガー	DVD	H12/12~H15/8	MCU20&25, ACU20&25	AH-4	TVチューナー	トランクルーム下
クルーガーハイブリッド	DVD	H15/8~H19/5	MCU20&25, ACU20&25	AH-3	TVチューナー	トランクルーム下左側
サクシードバン	DVD	H17/3~H19/5	MHU28W	AH-3	TVチューナー	トランクルーム右
サクシードワゴン	DVD	H17/8~	NCP51&55	AH-3	TV本体	センターコンソール
シエンタ	DVD	H17/8~	NCP58&59	AH-3	TV本体	センターコンソール
	HDD	H18/5~	NCP81&85	AH-3	TV本体	センターコンソール
セリカ	DVD	H15/10~H18/4	NCP81&85	AH-3	TV本体	センターコンソール
セルシオ	DVD	H1/10~H18/4	Z Z T230&231	AH-4	TVチューナー	リアシート右側
	DVD	H12/8~13/7	UCF30&31	AH-4	TVチューナー	トランクルーム右
ソアラ	DVD	H13/7~H18/8	UCF30&31	AH-3	TVチューナー	トランクルーム右
	DVD	H13/4~H16/4	UZZ40	AH-4	TVチューナー	助手席足元左側
	DVD	H16/5~H17/7	UZZ40	AH-3	TVチューナー	助手席足元左側

*1 ディーラーオプションの為、取り付け位置が一定ではありません。

*2 車両からのコネクターが接続されている場合は、車両からのコネクターを外して本製品を接続して下さい。また、その際は今まで使用していた機能が使用できなくなる可能性がありますので車両販売店に確認して下さい。

*3 販売店オプションでのTVアンテナ装着車のみ本製品がご使用になれます。



トヨタ 標準装備&メーカーオプション




2015.5現在

車種	ナビタイプ	年式	型式	適合製品	接続ユニット	ユニット位置
チェイサー	CD	H8/9~H13/5	JZX100&101&105, GX100&105	AH-4	TV本体	センターコンソール
ナディア	DVD	H13/4~15/7	ACN10&10H, SXN15&15H	AH-3	TV本体	センターコンソール
ハイエース	DVD	H17/11~	KDH20&22系, TRH20&21&22系	AH-3	TV本体	センターコンソール
	HDD	H17/11~	KDH20系, TRH20&21&22系	AH-3	TV本体	センターコンソール
ハイラックスサーフ	DVD	H14/10~H16/7	RZN210W&215W, VZN210W&215W, KDN215W	AH-3	TVチューナー	助手席足元左側
	DVD	H16/8~H17/7	KDN215, TRN215, VZN215	AH-3	TV本体	センターコンソール
	HDD	H17/8~H21/8	GRN215, TRN210&215	AH-3	TV本体	センターコンソール
パッソ	SD	H16/6~H18/12	KGC10&15	AH-3	TV本体	センターコンソール
	CD	H16/6~H18/12	KGC10&15	AH-3	TVチューナー(ディーラーオプション)	*1
	HDD	H19/1~	KGC10&15, QNC10, KGC30&35, NGC30	AH-3	TV本体	センターコンソール
ハリアー	DVD	H12/11~H15/02	ACU10&15, MCU10&15	AH-4	TVチューナー	トランクルーム下左
	DVD	H15/03~H17/12	ACU30&35, MCU30&31&35&36	AH-3	TVチューナー	トランクルーム下右
	HDD	H18/01~	ACU30&35, GSU30&31&35&36	AH-3	TVチューナー	トランクルーム右
ハリアーハイブリッド	DVD	H17/3~H18/7	MHU38W	AH-3	TVチューナー	トランクルーム下右
	HDD	H18/8~	MHU38W	AH-3	TVチューナー	トランクルーム右
ファンカーゴ	CD	H11/8~H14/8	NCP20&21&25	AH-4	TV本体	センターコンソール
	DVD	H14/9~H16/3	NCP20&21&25	AH-3	TV本体	センターコンソール
	SD	H16/4~H17/9	NCP20&21&25	AH-3	TV本体	センターコンソール
	CD	H16/4~H17/9	NCP20&21&25	AH-3	TVチューナー(ディーラーオプション)	*1
ブラッ	CD	H14/9~H17/10	NCP12&16~SCP11	AH-3	TVチューナー(ディーラーオプション)	*1
プリウス	DVD	H12/6~H15/8	NHW11	AH-4	TVチューナー(ディーラーオプション)	*1
	DVD	H15/8~H17/10	NHW20	AH-3	TVチューナー	トランクルーム左
	HDD	H17/11~H23/11	NHW20	AH-3	TVチューナー	トランクルーム左
ブレイド	HDD	H18/12~H21/12	AZE154H&156H	AH-3	TV本体	センターコンソール
プレビス	DVD	H13/6~H19/5	JCG10&11&15	AH-3	TVチューナー	トランクルーム右
プレミオ	DVD	H13/12~H19/5	AZT240, NZT240, ZTZ240&245	AH-3	TV本体	センターコンソール
プログレ	DVD	H13/4~H19/5	JCG10&11&15	AH-3	TVチューナー	トランクルーム右
プロボックスバン	DVD	H17/8~	NCP50&51&52&55, NLP51	AH-3	TV本体	センターコンソール
プロボックスワゴン	DVD	H17/8~	NCP58&59	AH-3	TV本体	センターコンソール
ベルタ	DVD/HDD	H17/12~	KSP92, SCP92, NCP96	AH-3	TV本体	センターコンソール
ポルテ	DVD/HDD	H16/8~H22/7	NNP10&11&15	AH-3	TV本体	センターコンソール
マークII	DVD	H12/11~H13/7	GX110&115, JZX110&115	AH-4	TVチューナー	トランクルーム右
	DVD	H13/8~H16/10	GX110&115, JZX110&115	AH-3	TVチューナー	トランクルーム右
マークIIクオリス	DVD	H11/8~H14/1	SVX20&25, MCV20&21&25	AH-4	TV本体	センターコンソール
マークIIプリット	DVD	H14/1~H19/6	GX110W&115W, JZX110W&115W	AH-3	TVチューナー	トランクルーム右
マークX	DVD	H16/11~H18/9	GRX120&121&125	AH-3	TV本体	センターコンソール
	HDD	H18/10~H21/10	GRX120&121&125	AH-3	TV本体	センターコンソール
ラウム	DVD/HDD	H15/5~H20/12	NCZ20&25	AH-3	TV本体	センターコンソール
ラクティス	HDD	H17/10~H22/10	SCP100, NCP100&105	AH-3	TV本体	センターコンソール
	HDD	H22/11~	NCP120&122&125, NSP120&122	AH-3	TV本体	センターコンソール
ラッシュ	HDD	H18/1~H22/6	J200&210	AH-3	TV本体	センターコンソール
ランドクルーザー	DVD	H11/8~H14/7	UZJ100, HDJ101	AH-4	TVチューナー	運転席下
	DVD	H14/8~H19/9	UZJ100, HDJ101	AH-3	TVチューナー	トランクルーム右
	HDD	H19/9~H21/4	UZJ200W	AH-3	オーディオユニット	センターコンソール
ランドクルーザープラド	DVD	H14/10~H16/7	RZJ120&125, VZJ120&121&125, KDJ120&121&125	AH-3	TVチューナー	運転席足元右側
	DVD	H16/8~H18/7	TRJ120&125, VZJ120&121&125, KDJ120&121&125	AH-3	TVチューナー	運転席足元右側
	HDD	H18/8~H21/9	KDJ120W, GRJ120W&121W, TRJ120W&125W	AH-3	TV本体	センターコンソール

*1 ディーラーオプションの為、取り付け位置が一定ではありません。

*2 車両からのコネクターが接続されている場合は、車両からのコネクターを外して本製品を接続して下さい。
また、その際は今まで使用していた機能が使用できなくなる可能性がありますので車両販売店に確認して下さい。

*3 販売店オプションでのTVアンテナ装着車のみ本製品がご使用になれます。






トヨタ ディーラーオプション

年 式	TVモニター型番	適合製品
平成14年(2002)	ND3A-D52A&W52A	AH-3
	ND3N-D52&W52	AH-3
	ND3T-D52M&W52M	AH-3
	ND3T-D52V&W52V	AH-3
	NDDP-D52R&W52R	AH-3
	NDKT-D52&W52	AH-3
平成15年(2003)	ND3A-W53A	AH-3
	ND3N-D53&W53	AH-3
	NDCT-D53&W53	AH-3
	NDCT-W53E	AH-3
	NDDP-W53R	AH-3
	NHDP-D53&W53	AH-3
平成16年(2004)	NHDT-W53	AH-3
	NHDT-W53M	AH-3
	ND3A-W54A	AH-3
	ND3T-D54&W54	AH-3
	NDCT-W54E	AH-3
	NHCT-D54&W54	AH-3
平成17年(2005)	NHDN-W54G	AH-3
	NHDP-D54&W54	AH-3
	NHDT-W54V	AH-3
	ND3T-W55	AH-3
	NDCN-D55&W55	AH-3
	NDDA-W55	AH-3
平成18年(2006)	NH3T-W55	AH-3
	NHDN-W55G	AH-3
	NHDT-W55	AH-3
	NHXT-W55V	AH-3
	ND3T-W56	AH-3
	NDDA-W56	AH-3
平成19年(2007)	NDDN-W56	AH-3
	NH3T-W56	AH-3
	NHDN-W56	AH-3
	NHDN-W56G	AH-3
	NHDP-W56S	AH-3
	NHXT-W56D	AH-3

2015.5現在

年 式	TVモニター型番	適合製品
平成19年(2007)	ND3T-W57	AH-3
	NDDN-W57	AH-3
	NH3N-W57	AH-3
	NHDA-W57G	AH-3
	NHDP-W57S	AH-3
	NHDT-W57	AH-3
平成20年(2008)	NHDT-W57D	AH-3
	NHZN-W57	AH-3
	NDDN-W58	AH-3
	NH3N-W58	AH-3
	NH3N-W58G	AH-3
	NHDT-W58	AH-3
平成21年(2009)	NHDT-W58G	AH-3
	NHZA-W58G	AH-3
	NHZN-W58S	AH-3
	NHDT-W59	AH-3
	NHDT-W59G	AH-3
	NHZA-W59G	AH-3
平成22年(2010)	NHZN-W59G	AH-3
	NSDN-W59	AH-3
	NSDT-W59	AH-3
	NHDT-W60G	AH-3
	NHZA-W60G	AH-3 ※5 / AH-31 ※6
	NHZN-W60G	AH-3 ※5 / AH-31 ※6
平成23年(2011)	NSDN-W60	AH-3 ※5 / AH-31 ※6
	NSZD-W60	AH-3 ※5 / AH-31 ※6
	NSZT-W60	AH-3 ※5 / AH-31 ※6
	NHZA-W61G	AH-3 ※5 / AH-31 ※6
	NHZN-W61G	AH-3 ※5 / AH-31 ※6
	NHZN-X61G	AH-3 ※5 / AH-31 ※6
平成24年(2012)	NSCT-W61	AH-3 ※5 / AH-31 ※6
	NSDD-W61	AH-31 ※6
	NSZT-W61G	AH-3 ※5 / AH-31 ※6
	NHBA-W62G	AH-3 ※5 / AH-31 ※6
	NHBA-X62G	AH-3 ※5 / AH-31 ※6
	NHZD-W62G	AH-3 ※5 / AH-31 ※6
平成25年(2013)	NHZN-X62G	AH-3 ※5 / AH-31 ※6
	NSLN-W62	AH-31 ※6
	NSZT-W62G	AH-3 ※5 / AH-31 ※6
	NSZT-Y62G	AH-3 ※5 / AH-31 ※6
	NSZA-X64T	AH-3 ※5 / AH-31 ※6
	NSZN-W64T	AH-3 ※5 / AH-31 ※6
平成26年(2014)	NSZT-W64	AH-31
	NSZT-Y64T	AH-3 ※5 / AH-31 ※6
	NSZT-YA4T	AH-3 ※5 / AH-31 ※6

※5 ディーラーオプションの地デジチューナーやドライブレコーダーが接続されている場合はコネクタがすでに使用されている為、AH-3は使用できません。
 ※6 ディーラーオプションのiPod対応USB/VTRアダプターが接続されている場合はコネクタがすでに使用されている為、使用できません。



レクサス 標準装備&メーカーオプション

2015.5現在

車種	ナビタイプ	年式	型式	適合製品	接続ユニット	ユニット位置	
GS350&430&460	HDD	H17/8~H21/8	URS190, UZS190, GRS191&196	AH-3	TV本体	センターコンソール	*2 *4
GS450H	HDD	H18/2~H21/8	GWS191	AH-3	TV本体	センターコンソール	*2 *4
IS250&350	HDD	H17/9~H21/7	GSE20&21&25	AH-3	TV本体	センターコンソール	*2 *4
IS F	HDD	H19/12~H21/7	USE20	AH-3	TV本体	センターコンソール	*2
LS460&460L	HDD	H18/9~H21/10	USF40	AH-3	TV本体	センターコンソール	*2 *4
LS600H&600HL	HDD	H19/5~H21/10	UVF45&46	AH-3	TV本体	センターコンソール	*2 *4

*2 車両からのコネクタが接続されている場合は、車両からのコネクタを外して本製品を接続して下さい。
また、その際は今まで使用していた機能が使用できなくなる可能性がありますので車両販売店に確認して下さい。

*4 マークレビンソン装着車両は取り付け位置がデッキ裏側に変わります。

