

パナソニック ゴリラ 適合

モニター	機種名	発売日	電源	ケーブル	フィルム	カバー	キャリアケース	FM/VICSアンテナ	TVアンテナ	セット品
7.0V型	CN-G1200VD	18.06	5V	GS-1α/GS-1	GS-38	GS-32	-	GS-24 FM/VICS(3.5φ)	1SEG(MCX) GS-28(GS-25)	GS-41
	CN-G1100VD	17.06	5V	GS-1α/GS-1	GS-38	GS-32	-	GS-24 FM/VICS(3.5φ)	1SEG(MCX) GS-28(GS-25)	GS-41
	CN-G720D	18.06	5V	GS-1α/GS-1	GS-38	GS-32	-	- VICS無し	1SEG(MCX) GS-28(GS-25)	GS-41
	CN-G710D	17.06	5V	GS-1α/GS-1	GS-38	GS-32	-	- VICS無し	1SEG(MCX) GS-28(GS-25)	GS-41
	CN-G1000VD	16.06	5V	GS-1α/GS-1	GS-38	GS-32	-	GS-24 FM/VICS(3.5φ)	1SEG(MCX) GS-28(GS-25)	GS-41
	CN-G700D ※1	16.06	5V	GS-1α	GS-38	GS-32	-	-	1SEG(MCX) GS-28(GS-25)	GS-41
	CN-GP757VD	15.06	5V	GS-1α/GS-1	GS-38	GS-32 ※3	-	GS-24 FM/VICS(3.5φ)	1SEG(MCX) GS-28(GS-25)	GS-41
	CN-GP755VD	15.06	5V	GS-1α/GS-1	GS-38	GS-32	-	GS-24 FM/VICS(3.5φ)	1SEG(MCX) GS-28(GS-25)	GS-41
	CN-GP750D	15.06	5V	GS-1α/GS-1	GS-38	GS-32	-	- VICS無し	1SEG(MCX) GS-28(GS-25)	GS-41
	CN-GP747VD	14.07	5V	GS-1α/GS-1	GS-38	GS-32 ※3	-	GS-24 FM/VICS(3.5φ)	1SEG(MCX) GS-28(GS-25)	GS-41
	CN-GP745VD	14.07	5V	GS-1α/GS-1	GS-38	GS-32	-	GS-24 FM/VICS(3.5φ)	1SEG(MCX) GS-28(GS-25)	GS-41
	CN-GP740D	14.07	5V	GS-1α/GS-1	GS-38	GS-32	-	- VICS無し	1SEG(MCX) GS-28(GS-25)	GS-41
	CN-GP737VD	13.11	5V	GS-1α/GS-1	GS-38	GS-32 ※3	-	GS-24 FM/VICS(3.5φ)	1SEG(MCX) GS-28(GS-25)	GS-41
	CN-GP735VD	13.09	5V	GS-1α/GS-1	GS-38	GS-32	-	GS-24 FM/VICS(3.5φ)	1SEG(MCX) GS-28(GS-25)	GS-41
	CN-GP730D	13.09	5V	GS-1α/GS-1	GS-38	GS-32	-	- VICS無し	1SEG(MCX) GS-28(GS-25)	GS-41
	CN-GP720VD	12.09	5V	GS-1α/GS-1	GS-21	GS-32	-	GS-24 FM/VICS(3.5φ)	1SEG(MCX) GS-28(GS-25)	
	CN-GP715VD	12.09	5V	GS-1α/GS-1	GS-21	GS-32	-	GS-24 FM/VICS(3.5φ)	1SEG(MCX) GS-28(GS-25)	
	CN-GL711D	12.09	5V	GS-1α/GS-1	-	GS-32	-	- VICS無し	-	
	CN-GP710VD	11.06	5V	GS-1α/GS-1	GS-21	GS-9/GS-32	-	GS-24 FM/VICS(3.5φ)	1SEG(MCX) GS-28(GS-25)	
	CN-GP700FVD	11.07	5V	GS-1α/GS-1	GS-21	GS-9/GS-32	-	GS-24 FM/VICS(3.5φ)	12SEG -	
6.2V型	CN-GP600FVD	11.06	5V	GS-1α/GS-1	GS-18	GS-9/GS-32	GS-10	GS-24 FM/VICS(3.5φ)	12SEG -	GS-A5
	CN-GPA600FVD	11.07	5V	GS-1α/GS-1	GS-18	GS-9/GS-32	GS-10	GS-24 FM/VICS(3.5φ)	12SEG -	GS-A5
5.0V型	CN-G520D	18.06	5V	GS-1α/GS-1	GS-39	GS-8	-	- VICS無し	-	GS-42
	CN-G510D	17.06	5V	GS-1α/GS-1	GS-39	GS-8	-	- VICS無し	-	GS-42
	CN-G500D ※1	16.06	5V	GS-1α	GS-39	GS-8	GS-10	- VICS無し	-	GS-42
	CN-GP550D	15.06	5V	GS-1α/GS-1	GS-39	GS-8	GS-10	- VICS無し	-	GS-42
	CN-GP540D	14.06	5V	GS-1α/GS-1	GS-39	GS-8	GS-10	- VICS無し	-	GS-42
	CN-GP530D	13.06	5V	GS-1α/GS-1	GS-39	GS-8	GS-10	- VICS無し	-	GS-42
	CN-GP510VD	11.06	5V	GS-1α/GS-1	GS-39	GS-8	GS-10	GS-24 FM/VICS(3.5φ)	1SEG(MCX) GS-28(GS-25)	GS-42
	CN-GP507VD	12.06	5V	GS-1α/GS-1	GS-39	GS-8	GS-10	GS-24 FM/VICS(3.5φ)	1SEG(MCX) GS-28(GS-25)	GS-42
	CN-SP507VL	12.06	5V	GS-1α/GS-1	GS-39	GS-8	GS-10	GS-24 FM/VICS(3.5φ)	1SEG(MCX) GS-28(GS-25)	GS-42
	CN-GP505VD	11.07	5V	GS-1α/GS-1	GS-39	GS-8	GS-10	GS-24 FM/VICS(3.5φ)	1SEG(MCX) GS-28(GS-25)	GS-42
	CN-GL411D ※1	12.07	5V	GS-1α	GS-19	GS-8	GS-10	- VICS無し	1SEG(MCX) GS-28(GS-25)	GS-42
	CN-GL410D ※1	11.06	5V	GS-1α	GS-19	GS-8	GS-10	- VICS無し	1SEG(MCX) GS-28(GS-25)	
	CN-GL350D ※2	11.06	5V	GS-1α/GS-1LB	GS-19	GS-8	GS-10	- VICS無し	1SEG(MCX) GS-28(GS-25)	
	CN-GL320D	12.06	5V	GS-1α	GS-19	GS-8	GS-10	- VICS無し	-	
	CN-SL320L	12.06	5V	GS-1α	GS-19	GS-8	GS-10	- VICS無し	-	
CN-GL300D ※2	11.06	5V	GS-1α/GS-1LB	GS-19	GS-8	GS-10	- VICS無し	-		

※1 GS-1/GS-1LBは、ご使用いただけません。GS-1αをご使用下さい。 ※2 GS-1は、ご使用いただけません。GS-1α又はGS-1LBをご使用下さい。
 ※3 Gorilla EYE 装着の場合不可。

※GS-A5 (ケーブルと液晶保護フィルムとカバーのセット品となります)
 ※GS-41 (ケーブルと液晶保護フィルムとカバーのセット品となります)
 ※GS-42 (ケーブルと液晶保護フィルムとカバーのセット品となります)

パイオニア エアーナビ / 楽ナビ適合

モニター	機種名	発売日	電源	TVアダプター	フィルム	カバー	キャリアケース	FM/VICSアンテナ	TVアンテナ	セット品	
7.0V型	AVIC-MRP770	15.10	5V	GS-30(TVアダプターフィルムセット)		GS-32 ※2		GS-24 FM/VICS(3.5φ)	1SEG(MCX) GS-28	GS-30	
	AVIC-MRP900	14.10	5V	GS-30(TVアダプターフィルムセット)		GS-32 ※2		GS-24 FM/VICS(3.5φ)	1SEG(MCX) GS-28	GS-30	
	AVIC-MRP700	14.10	5V	GS-30(TVアダプターフィルムセット)		GS-32 ※2		GS-24 FM/VICS(3.5φ)	1SEG(MCX) GS-28	GS-30	
	AVIC-MRP099	13.10	5V	GS-30(TVアダプターフィルムセット)		GS-32 ※2		GS-24 FM/VICS(3.5φ)	1SEG(MCX) GS-28	GS-30	
	AVIC-MRP077	13.10	5V	GS-30(TVアダプターフィルムセット)		GS-32 ※2		GS-24 FM/VICS(3.5φ)	1SEG(MCX) GS-28	GS-30	
	AVIC-MRP009	12.11	5V	GS-30(TVアダプターフィルムセット)		GS-32 ※2		GS-24 FM/VICS(3.5φ)	1SEG(MCX) GS-28	GS-30	
	AVIC-MRP007	12.11	5V	GS-30(TVアダプターフィルムセット)		GS-32 ※2		GS-24 FM/VICS(3.5φ)	1SEG(MCX) GS-28	GS-30	
	AVIC-T99	11.05	5V	GS-29(TVアダプターフィルムセット)		GS-32 ※2		GS-24 FM/VICS(3.5φ)	1SEG(MCX) GS-28	GS-29	
	6.1V型	AVIC-MRP660	15.10	5V	GS-31(TVアダプターフィルムセット)		GS-32 ※2		GS-24 FM/VICS(3.5φ)	1SEG(MCX) GS-28	GS-31
		AVIC-MRP600	14.10	5V	GS-31(TVアダプターフィルムセット)		GS-32 ※2		GS-24 FM/VICS(3.5φ)	1SEG(MCX) GS-28	GS-31
AVIC-MRP088		13.10	5V	GS-31(TVアダプターフィルムセット)		GS-32 ※2		GS-24 FM/VICS(3.5φ)	1SEG(MCX) GS-28	GS-31	
AVIC-MRP066		13.10	5V	GS-31(TVアダプターフィルムセット)		GS-32 ※2		GS-24 FM/VICS(3.5φ)	1SEG(MCX) GS-28	GS-31	
AVIC-MRP008		12.11	5V	GS-31(TVアダプターフィルムセット)		GS-32 ※2		GS-24 FM/VICS(3.5φ)	1SEG(MCX) GS-28	GS-31	
AVIC-MRP006		12.11	5V	GS-31(TVアダプターフィルムセット)		GS-32 ※2		GS-24 FM/VICS(3.5φ)	1SEG(MCX) GS-28	GS-31	
5.8V型	AVIC-MP55	12.11	5V	GS-22(TVアダプターフィルムセット) GS-13(3φ)LSI		GS-9/GS-32	GS-12	GS-24 FM/VICS(3.5φ)	1SEG(MCX) GS-28	GS-22	
	AVIC-T77	11.05	5V	GS-22(TVアダプターフィルムセット) GS-13(3φ)LSI		GS-9/GS-32 ※2	GS-12	GS-24 FM/VICS(3.5φ)	1SEG(MCX) GS-28	GS-22	
	AVIC-T07 II	10.11	5V	GS-22(TVアダプターフィルムセット) GS-13(3φ)LSI		GS-9/GS-32 ※2	GS-12	GS-24 FM/VICS(3.5φ)	1SEG(MCX) GS-28	GS-22	
	AVIC-T07	10.06	5V	GS-22(TVアダプターフィルムセット) GS-13(3φ)LSI		GS-9/GS-32 ※2	GS-12	GS-24 FM/VICS(3.5φ)	1SEG(MCX) GS-28	GS-22	
4.8V型	AVIC-MP33 II	13.05	5V	GS-23(TVアダプターフィルムセット)		GS-8	GS-10			GS-23	
	AVIC-MP33	12.05	5V	GS-23(TVアダプターフィルムセット)		GS-8	GS-10			GS-23	
	AVIC-T55	11.05	5V	GS-23(TVアダプターフィルムセット)		GS-8 ※2	GS-10			GS-23	
	AVIC-T05 II	10.11	5V	GS-23(TVアダプターフィルムセット)		GS-8 ※2	GS-10			GS-23	
	AVIC-T05	10.06	5V	GS-23(TVアダプターフィルムセット)		GS-8 ※2	GS-10			GS-23	
5.8V型	AVIC-T20	09.06	5V	GS-6	GS-13	GS-9/GS-32 ※2	GS-12			GS-A3	
	AVIC-T10	08.06	5V	GS-6	GS-13	GS-9/GS-32 ※2	GS-12			GS-A3	

※2 通信用モジュールを装着時は不可

※GS-31 (TVアダプターと液晶保護フィルムのセット品となります) ※GS-23 (TVアダプターと液晶保護フィルムのセット品となります)
 ※GS-30 (TVアダプターと液晶保護フィルムのセット品となります) ※GS-22 (TVアダプターと液晶保護フィルムのセット品となります)
 ※GS-29 (TVアダプターと液晶保護フィルムのセット品となります)

パナソニック ストラダポケット適合

モニター	機種名	発売日	電源	ケーブル	フィルム	カバー	キャリアケース	FM/VICSアンテナ	TVアンテナ	セット品
7.0V型	CN-MP700VD	10.04	5V	GS-16	GS-21	-	-	-	-	
	CN-MP700D	10.04	5V	GS-16	GS-21	-	-	-	-	
5.0V型	CN-MP500VD	10.04	5V	GS-16	GS-17	GS-8	GS-10	-	-	GS-A4
	CN-MP500D	10.04	5V	GS-16	GS-17	GS-8	GS-10	-	-	GS-A4
	CN-SG500D(廉ナビ)	10.10	5V	GS-16	GS-17	GS-8	GS-10	-	-	GS-A4
	CN-SP300L	10.04	5V	GS-16	GS-17	GS-8	GS-10	-	-	GS-A4
	CN-MP250D	09.10	5V	GS-16	GS-17	GS-8	GS-10	-	-	GS-A4
	CN-MP200D	09.06	5V	GS-16	GS-17	GS-8	GS-10	-	-	GS-A4
	CN-MP180D	09.10	5V	GS-16	GS-17	GS-8	GS-10	-	-	GS-A4
	CN-MP150D	09.10	5V	(地デジなし)	GS-17	GS-8	GS-10	-	地デジなし	
CN-MP100D	09.06	5V	(地デジなし)	GS-17	GS-8	GS-10	-	地デジなし		

※GS-A4 (GS-16/GS-17/GS-8 のセット品となります)

サンヨー ゴリラ/ミニゴリラ/ゴリラライト適合

モニター	機種名	発売日	電源	ケーブル	フィルム	カバー	キャリアケース	FM/VICSアンテナ	TVアンテナ	セット品
7.0V型	NV-SD760FT	10.11	5V	GS-1α/GS-1	GS-21	-	GS-12	GS-24 FM/VICS(3.5φ)	12SEG	
	NV-SD741DT	10.10	5V	GS-1α/GS-1	GS-21	-	GS-12	GS-24 FM/VICS(3.5φ)	1SEG(IMCX) GS-28(GS-25)	
	NV-SD740DT	10.04	5V	GS-1α/GS-1	GS-21	-	GS-12	GS-24 FM/VICS(3.5φ)	1SEG(IMCX) GS-28(GS-25)	
	NV-SD755FT	10.06	9V	GS-4	GS-21	-	-	GS-15 FM/VICS(PMT) ※2	12SEG	
	NV-SD750FT	08.10	9V	GS-4	GS-21	-	-	GS-15 FM/VICS(PMT) ※2	12SEG	
	NV-SD730DT	09.04	9V	GS-4	-	-	GS-12	GS-15 FM/VICS(PMT) ※2	1SEG(IMCX) GS-28(GS-25)	
	NV-SD700DT	08.04	9V	GS-4	-	-	-	-	-	
6.2V型	NV-SD650FT	10.10	5V	GS-1α/GS-1	GS-18	GS-9/GS32	GS-12	GS-24 FM/VICS(3.5φ)	12SEG	GS-A5
	NV-SD630DTA	10.06	5V	GS-1α/GS-1	GS-18	GS-9/GS32	GS-12	GS-15 FM/VICS(PMT) ※2	1SEG(IMCX) GS-28(GS-25)	GS-A5
	NV-SD630DT	09.10	5V	GS-1α/GS-1	GS-18	GS-9/GS32	GS-12	GS-15 FM/VICS(PMT) ※2	1SEG(IMCX) GS-28(GS-25)	GS-A5
5.2V型	NV-SB571DT	11.01	5V	GS-1α/GS-1	GS-14	GS-8	GS-10	GS-24 FM/VICS(3.5φ)	1SEG(IMCX) GS-28	GS-A2
	NV-SB570DT	10.04	5V	GS-1α/GS-1	GS-14	GS-8	GS-10	GS-24 FM/VICS(3.5φ)	1SEG(IMCX) GS-28(GS-25)	GS-A2
	NV-SB550DT	10.04	5V	GS-1α/GS-1	GS-14	GS-8	GS-10	GS-24 FM/VICS(3.5φ)	1SEG(IMCX) GS-28(GS-25)	GS-A2
	NV-SB541DT	09.10	5V	GS-1α/GS-1	GS-14	GS-8	GS-10	GS-15 FM/VICS(PMT) ※2	1SEG(IMCX) GS-28(GS-25)	GS-A2
	NV-SB540DT	09.04	5V	GS-1α/GS-1	GS-14	GS-8	GS-10	GS-15 FM/VICS(PMT) ※2	1SEG(IMCX) GS-28(GS-25)	GS-A2
	NV-SB531DT	09.10	5V	GS-1α/GS-1	GS-14	GS-8	GS-10	VICS無し	1SEG(IMCX) GS-28(GS-25)	GS-A2
	NV-SB530DT	09.04	5V	GS-1α/GS-1	GS-14	GS-8	GS-10	VICS無し	1SEG(IMCX) GS-28(GS-25)	GS-A2
	NV-SB518DT	10.11	5V	GS-1α/GS-1	GS-14	GS-8	GS-10	GS-15 FM/VICS(PMT) ※2	1SEG(IMCX) GS-28	GS-A2
	NV-SB517DT	10.06	5V	GS-1α/GS-1	GS-14	GS-8	GS-10	VICS無し	1SEG(IMCX) GS-28(GS-25)	GS-A2
	NV-SB515DT	09.10	5V	GS-1α/GS-1	GS-14	GS-8	GS-10	VICS無し	1SEG(IMCX) GS-28(GS-25)	GS-A2
	NV-SB510DT	08.11	5V	GS-1α/GS-1	GS-14	GS-8	GS-10	VICS無し	1SEG(IMCX) GS-28	GS-A2
5.0V型	NV-LB60DT ※1	10.09	5V	GS-1α/GS-1LB	GS-19	GS-8	GS-10	VICS無し	1SEG(IMCX) GS-28(GS-25)	
	NV-LB58DT	10.10	5V	GS-1α/GS-1	GS-19	GS-8	GS-10	VICS無し		GS-A6
	NV-LB55DT	10.06	5V	GS-1α/GS-1	GS-19	GS-8	GS-10	VICS無し		GS-A6
	NV-LB51DT	10.09	5V	GS-1α/GS-1	GS-19	GS-8	GS-10	VICS無し		GS-A6
	NV-LB50DT	09.11	5V	GS-1α/GS-1	GS-19	GS-8	GS-10	VICS無し		GS-A6
4.5V型	NV-SP200DT ※1	10.11	5V	GS-1α/GS-1LB	-	-	GS-10	VICS無し	1SEG(IMCX) GS-28	
	NV-SB360DTA	09.08	5V	GS-1α/GS-1	GS-2	GS-8	GS-10	VICS無し	1SEG(IMCX) GS-28(GS-25)	GS-A1
	NV-SB360DT	08.04	5V	GS-1α/GS-1	GS-2	GS-8	GS-10	VICS無し		GS-A1
	NV-SB261DT	08.04	5V	GS-1α/GS-1	GS-2	GS-8	GS-10	VICS無し		GS-A1
	NV-SB260DT	07.10	5V	GS-1α/GS-1	GS-2	GS-8	GS-10	VICS無し		GS-A1
5.8V型	NV-SB250DT	07.05	5V	GS-1α/GS-1	GS-2	GS-8	GS-10	VICS無し		GS-A1
	NV-BD600DT	08.06	9V	GS-4	GS-5	GS-9/GS32	GS-12	VICS無し		
	NV-SD585DT	08.06	9V	GS-4	-	GS-9/GS32	GS-12	VICS無し		
	NV-SD581DT	08.04	9V	GS-4	GS-5	GS-9/GS32	GS-12	VICS無し		
NV-SD580DT	07.10	9V	GS-4	GS-5	GS-9/GS32	GS-12	VICS無し			

※1 NV-LB60DT / NV-SP200DTにはGS-1は、ご使用いただけません。GS-1α又はGS-1LBをご使用下さい。
 ※2 GS-15は生産終了・完売致しました。

※GS-A1 (GS-1/GS-2/GS-8 のセット品となります)
 ※GS-A2 (GS-1/GS-14/GS-8のセット品となります)
 ※GS-A5 (GS-1/GS-18/GS-9のセット品となります)
 ※GS-A6 (GS-1/GS-19/GS-8のセット品となります)

富士通 イクリプス製品適合

モニター	機種名	発売日	電源	TVアダプター	フィルム	カバー	キャリアケース
5.0V型	EPO01C / EPO01	10.11	5V	GS-26	-	-	-