


適合ナビ

- PANASONIC** CN-RX05D(WD) / CN-RA05D(WD) / CN-RE05D(WD) CN-F1XVD / CN-F1DVD
CN-RX04D(WD) / CN-RA04D(WD) / CN-RE04D(WD) CN-F1SD / CN-F1XD / CN-E300D
- ECLIPSE** AVN-R9(W) / AVN-D9(W) / AVN-P9(W) / AVN-R8(W) / AVN-D8(W) / AVN-S8(W)
AVN-R7(W) / AVN-D7(W) / AVN-S7(W)


適合車種
ホンダ

- N-BOX(カスタム含む) H29/9~
N-VAN H30/7~
ヴェゼル(ハイブリッド含む) H28/2~
オデッセイ H29/11~
グレイス(ガソリン車含む) H29/7~
ジェイド (ガソリン車含む) H30/5~

- シャトル(ガソリン車含む) H29/9~
ステップワゴン(スパダ含む) H29/9~
フィット(ハイブリッド含む) H29/6~
フリード(ハイブリッド含む) H28/9~
フリード+ (ハイブリッド含む) H28/9~



本製品を使用して、ナビと車両接続後ナビ側のステアリングリモコン学習機能にて、ステアリングリモコンに様々な操作機能を割り当てられます。



主な設定可能な機能

- モード
- 音量+
- 音量-
- 早送り
- 巻き戻し
- ミュート
- 通話開始
- 通話終了
- 現在地
- 広域
- 詳細

※ イクリプス製ナビで、ステアリングリモコン設定をするとき、車両メーカー選択画面で「その他」を選択し、全てのボタンを手動で設定してください。「HONDA」を選択した場合、左図の⑥~⑩のボタンに機能を割り当てられないことがあります。

⚠ 注意 設定可能な操作の種類はナビゲーションによって異なります。詳細はナビゲーション取扱説明書でご確認下さい。

■ 車種によっては、上記イラストのものより車両に装着されているステリモボタン数が少ない場合があります。(例): N-BOXに上記イラスト⑨⑩のボタンは装着されておりません。①~⑧のみになります。